

Gummi-Auflage:

Klebeschutzfolie (falls vorhanden) von Gummi-Auflage abziehen und zwischen Fensterbank und Unterseite der Steher-Auflage anbringen. Die Gummi-Auflage erhöht die Haftung des Stehers.

Neigungs-Adapter: (nur für Sonderfälle nötig)

Bei normgerecht eingebauten Fensterbänken (5° Neigung) benötigen Sie **keinen** Neigungs-Adapter für die Steher. Der Neigungs-Adapter (beidseitig verwendbar) gleicht ebene Flächen oder starke Neigungen bis etwa 12° aus.

Montage Steher:



Winkel-Adapter (**nur bei Fensterbank mit Regennase nötig**) in den Klemmteil des Stehers klicken. Steher stets mit einer Hand festhalten und an die gewünschte Position (einige Zentimeter von etwaigen seitlichen Fassadenteilen entfernt) setzen. **Der Abstand zwischen den Stehern muss min. 71,5 cm betragen und soll 130 cm nicht überschreiten.**

Die Schraube **von oben** (im Zentrum des Stehers) mit dem Inbus-Schlüssel im Uhrzeigersinn (links nach rechts) anschrauben. Wiederholen sie diesen Vorgang für den nächsten Steher.

ACHTUNG: Bitte nur solange festschrauben, bis der Steher guten Halt mit dem Untergrund hat. Kunststoff hat keinen fixen END-Widerstand!

Einsetzen - Teleskop-Querstangen:



Das Teleskop-Querstangensystem ist am Nutadapter mit **Links „L“** und **Rechts „R“** markiert. Diese **Markierung muss beim Einschieben immer an der Oberseite der Steher stehen**. Ziehen Sie die Teleskop-Querstangen auseinander, sodass Sie die Seite mit „L“ in der **linken Hand** halten (**Auflageteil des Stehers zeigt dabei – wie im Bild links - zu Ihnen**). Schieben Sie die Querstangen von oben gleichmäßig in die Nut der beiden Steher. Schließen Sie die Nut der **äußeren Steher mit den Nutblenden**.

Sichern Sie die Position der beiden Teleskop-Querstangen mit 2 Sicherungsstiften.

Sicherungsstift auf den Inbus-Schlüssel stecken und diesen von oben durch die rechtwinkelige Öffnung in das Querstangenprofil stecken. Mit einer 90° (1/4) Drehung ist Position gesichert.

Einsetzen - Dekor-Elemente (wenn sie Dekor-Elemente zu ihrem Basis-Set gekauft haben):



Dekor-Elemente können an beiden Seiten der Querstangen montiert werden. Das Dekor-Element wird zuerst vertikal an das Teleskop-Querstangensystem angelegt. Danach die gebogenen Klammern (von oben) - an einer Seite beginnend - **vollständig** in die 2 Querstangenprofile einklicken. **Die Position der Dekor-Elemente kann nach dem Einklicken noch korrigiert werden**. Sichern sie jedes Dekor-Element (rechteckige Öffnung in der Mitte der Halterung) mit einem Sicherungsstift, wie bei „Einsetzen der Teleskop-Querstangen“ beschrieben.

Kappen:

Drücken Sie die Kappen mit kurzem, festen Druck auf die Steher, bis diese einklickt.

FERTIG!

Wir wünschen viel Freude mit masu®

Liebe Kundinnen, liebe Kunden!

AT, DE, CH



herzlichen Glückwunsch zum Kauf von **masu®**, dem modularen **Adaptersystem** für **urban gardening**! Bitte lesen Sie nachstehende Bestimmungen und Sicherheitshinweise vor der Montage aufmerksam durch.

Verwendungsbestimmung:

masu® wird auf kragende (hervorstehende) Bauteile (bis 55 mm Höhe) montiert, schützt üblich gelagerte Gegenstände, wie etwa auf Fensterbänken, verblechten Sockel, etc. vor dem Abstürzen und kann mit unterschiedlichen Zubehörprodukten vielfältig erweitert werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

masu® (modulares Adaptersystem für urban gardening) samt Zubehör sind keine Sicherheitsprodukte.

Achten Sie darauf, dass der Untergrund, auf dem das **masu®** montiert wird, stets stabil ist und fest mit dem umliegenden Bauwerk verbunden ist.

Kontrollieren Sie das **masu®** regelmäßig auf stabilen Halt zum Untergrund und der bestimmungsgemäßen Verbindung aller Teile.

Teleskop-Querstangenprofile (L+R) müssen mindestens 10 cm überlappend ineinander geschoben bleiben.

Teleskop-Querstangen, Dekor-Elemente sowie Dekor-Adapter sind immer mit den mitgelieferten Sicherungsstiften zu sichern.

Zubehörprodukte mit Zubehör-Adapter sind immer mit dem mitgelieferten Federstecker zu sichern.

Aus Sicherheitsgründen demontieren Sie bei Sturm Dekor-Elemente und Zubehörprodukte.

Zubehörprodukte mit dem **masu®** Zubehör-Adapter und/oder Dekorationen mit dem **masu®** Dekor-Adapter, welche nicht Originalprodukte von GREEN CREATIONS® sind, dürfen das Gewicht von 1000 g bzw. eine Fläche von 0,6 m² nicht überschreiten.

Verwenden Sie immer die mitgelieferten Gummiauflagen für die Auflageteile der Steher.

Die Auflagefläche der Steher muss immer vollflächig am zu montierenden Bauteil aufliegen.

Der Steherteil (inklusive Klemmteil) muss an drei Seiten an dem zu montierenden Bauteil eine Verbindung haben: an der Oberseite, der Unterseite (jedoch nicht mit der untersten Kante einer allfälligen Regennase) und der Stirnseite des kragenden (hervorstehende) Bauteils.

Haftungsausschluss:

GREEN CREATIONS® übernimmt keine Haftung für unsachgemäße und/oder bestimmungsfremde Verwendung der **masu®** Produkte.

GREEN CREATIONS® übernimmt keine Haftung für herabfallende oder abstürzende Teile.

GREEN CREATIONS® übernimmt keine Haftung für das Anbringen von Produkten an das **masu®**, welche keine Originalteile von GREEN CREATIONS® sind.

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Wir weisen auf die Gültigkeit der aktuellen, allgemeinen Geschäftsbedingungen auf www.green-creations.com hin.

Montageanleitung masu®



QR-Code für
Montage-Videos

Basis-Set: Breite von 78 – 140 cm stufenlos verstellbar

Erweiterungs-Set: Breite von 78 – 130 cm stufenlos verstellbar

Ab ca. 152 cm Breite wird die Verwendung von masu®


Erweiterungs-Sets empfohlen

Sie können zur Montage auch das Video auf unserer Homepage

www.green-creations.com ansehen.

Informieren Sie sich auch unter „Tipps“ auf unserer Homepage!

Montagevoraussetzung / Fensterbank: (Mindestbreite: 78 cm)



Inhalt: Angabe für Basis-Set - Angabe in () für Erweiterungs-Set







Der Inbus-Schlüssel wird zur Montage weiterer Bauteile benötigt -bewahren Sie diesen gut auf!

masu® auf Aluminium oder Blech:

Winkel-Adapter verwenden!

(mittig in die Führung des Klemmteils einklicken)



Klebeschutzfolie vom masu®-Abstandhalter abziehen und an die Unterseite der Fensterbank drücken – siehe auch im Webshop www.green-creations.com / masu-Abstandhalter


RICHTIG

Kontakt

KEIN

Kontakt

FALSCH



masu® auf Stein/Marmor/Kunststoff

Kein Winkel-Adapter bei rechtwinkeligem Querschnitt nötig

Winkel-Adapter nur bei Regennasen verwenden

